


PC HP Pavilion para el hogar


Configuración rápida

— Lea esto —




1 Teclado y ratón

Vea las instrucciones de configuración ubicadas en la caja del ratón/receptor.




2 Bocinas

Vea la documentación del usuario para obtener instrucciones completas acerca de la configuración 5.1.




3 Monitor

Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con el monitor.




4 Entrada de TV Conecte una señal de TV a su computadora




5 Salida de TV (Las conexiones de TV son opcionales)

Señal de TV de la computadora a la TV




6 Antena FM Sólo en algunos modelos

Señal de radio FM a la computadora




7 Conexión de energía

De la computadora a la toma eléctrica. Se recomienda una conexión a tierra o una conexión a un protector contra picos de corriente.



8 Módem



9 Encendido

